



Платье - рубашка FL207 Последовательность пошива

Женское платье - рубашка FL207

Рост	164						
Размер	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Расход ткани при ширине 150 см, см	170						

Собираем отдельно лиф и юбку, в конце сшиваем их с поясом.

Платье из набивного хлопка.

Отгибаем 4,5 см от середины переда, подворачиваем 1,5 см и прострачиваем. Планки готовы.



Застрачиваем вытачки на полочках.



Пришиваем кокетку. У меня ткань набивной хлопок, у которой рисунок проступает, если делать двойную кокетку. Поэтому нижнюю деталь кокетки я вырезала из однотонного белого хлопка.



Складываем воротники лицом к лицу и сшиваем начиная от одного края, оставив нижние припуски не сшитыми, до другого края, также оставив припуски.
Подрезаем припуски на уголках, выворачиваем, отутюживаем.

Прикладываем припуски нижнего воротника лицом к лицу горловины. Пришиваем., утюжим
Затем подворачиваем припуск верхнего воротника, приметываем и пришиваем на машинке, проходя
точно в шов притачивания нижнего воротника.



Отстрачиваем воротник по контуру.



Сшиваем боковые швы и швы на рукавах, обметываем.



Вшиваем рукав. На рукаве есть прибавка на посадку, но небольшая, порядка одного см.



Как сшить боковые карманы показываю на примере брюк.

На юбке вход в карман можно проклеить долевиком для предотвращения растяжения.



Детали кармана.



Наложить нижняя деталь кармана на юбку лицом к лицу и пришить по линии входа в карман.



Затем отвернуть деталь кармана и отстроить близко к шву. Так у нас получится красивый перекат.



Отворачиваем низ кармана на изнанку юбки и отстрачиваем, закрепляя вход в карман.



Накладываем на низ кармана верхнюю часть и сшиваем. Потом обметываем, отутюживаем.



Внутренняя часть мешковин карманов также из однотонного хлопка.



У меня передняя часть юбки со швом посередине. Сшиваем боковые швы юбки, обметываем.



Сшиваем верхний пояс в кольцо, припуски разутюживаем. А на нижнем пояске просто разутюживаем припуски. Это будет отверстие для вставки резинки. При желании стяните потом иголкой с ниткой.

Складываем верхний и нижний пояса изнанка к изнанке.

Пришиваем лиф к поясу, обметываем. Пришиваем юбку к поясу, обметываем.



Вставляем резинку.

У меня две обычные бельевые. Заранее, еще до пришивания пояса к платью, я проложила строчку посередине пояса, чтобы вставить 2 резинки.





Подворачиваем низ платья 2 раза и прострачиваем.

Складываем паты пополам, прострачиваем, выворачиваем, при желании на конце обметываем петлю. Если не обметывать петлю, тогда просто пришить конец паты вместе с пуговицей к рукаву.

Подворачиваем низ рукава 2 раза, вставляем пату и прострачиваем.



Платье готово. Носим с удовольствием.

